アンドロイド タブレット設定方法

Ver. 1.2

タブレットご利用に関して

- 1. エルミテル2にWi-Fiで接続するための設定
- 2. エルミテル2にログインする方法
- 3. エルミテル2から録画ファイルを取り出す方法
- 4. 録画ファイルを再生する方法
- 5. パスワード保護されたzipファイルを解凍する方法(エルミテル2 Pro, Allのみ)

タブレットご利用に関して

世の中にはいろいろなメーカーから多くのタブレットが販売されております。

見た目が同じタブレットであっても仕様は各社異なります。

マニュアルどおりに設定して期待した通りに動くタブレットもあれば動かないタブレットもございます。 また、エルミテル2に接続できても各項目の設定ができない、録画データをダウンロードできないなど

機能制限のある場合がございます。

すべてのタブレットでの完全な動作を保証するものではないことをご理解ください。

マニュアル通りに設定できない、設定画面が異なる、設定しても期待した通りに動かない場合はお手数ですが各タブレットメーカーへお問い合わせください。

1. エルミテル2にWi-Fiで接続するための設定

1-1. 画面の「設定」アイコンをタップします。



1-2. 「ネットワークとインターネット」をタップします。

17:06		
設	定	
٩	設定を検索	
(ŕ:	ネットワークとインターネット Wi-Fi、アクセスポイント	
60	接続済みのデバイス Bluetooth、ペア設定	
	アプリ 最近使ったアプリ、デフォルトのアプリ	
¢	通知 通知履歴、会話	
	バッテリー ^{53%}	
=	ストレージ 使用済み 13% - 空き容量 140 GB	
4)	音 音量、サイレント モード	
٩	ディスプレイ ダークモード、フォントサイズ、明るさ	
Ô	壁紙 ホーム、ロック画面	
Ť	ユーザー補助 ディスプレイ、操作、音声	

1-3. 「Wi-Fi」をタップします。

17:06		9
ネッ	ットワークとインターネット	
	Vi-Fi 接続されていません	
★ 様	幾内モード	
@ ⁷	アクセス ポイントとテザリング ^{FFF}	
0 0	データセーバー DFF	
_{کت} ۷	/PN	
プライ _{自動}	ベート DNS	
	< • B	

1-4. 接続するエルミテル2のSSIDをタップします。 エルミテル2の初期設定Wi-Fi SSIDは I-miteru_01

です。

17:06 ←	
Wi-Fi の使用	
▼ I-miteru_01	ð
I-miteru_103	٥
♥ I-miteru_104	⋳
♥ I-miteru_107	⋳
♥ I-miteru_109	۵
♥ I-miteru_213	۵
♥ I-miteru_215	۵
♥ I-miteru_216	٥
♥ I-miteru_222222	۵
♥ I-miteru_327	۵
♥ I-miteru_SOC_T01	٥
NETGEAR81	ß

1-5. パスワードを入力します。

エルミテル2の初期設定パスワードは

Psk272-0014

です。

l-m	iter	u 0'	1							
セキュ WPA/W	リティ /PA2-Per	sonal								
Psk2	72-00′	14								
<mark>マ</mark> パ:	スワード	を表示す	-2							
詳細設	定									
								++	ンセル	接
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	<
1 @	2 #	3 \$	4	5 &	6 -	7+	8	9	0	
1 @ =\<	2 # \	3 \$ %	4 - *	5 & "	6 -	7+:	8 (;	9) !	0 / ?	<
1 @ =\< ABC	2 # \ ,	3 \$ % 12	4 - *	5 & "	6 -	7+:	8 (;	9) !	0 / ?	<

1-6.「詳細設定」をタップして他の設定項目を表示します。

17:08										Ê
l-m ^{t+1} wpa/w	niter אדרי שליים אייניים א אייניים אייניים	u_0´	l							
Psk2	72-001	14								
☑ パ:	スワード 定	を表示す	5					++	ンセル	〉 接続
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	×
0	#	¢		2			7		7	
ę	#	Φ	-	Q		+			/	~
=\<	1	%	*	н	-	:	;	1	?	=\<
ABC	,	12 34							·	ABC
			▼		•					

1-7. IP設定の「DHCP」をタップして設定を「静的」に

変更します。

17:09				
l-miteru_()1			
セキュリティ WPA/WPA2-Personal パフロード				
Psk272-0014				
🗹 パスワードを表示	する			
従量制				
自動的に検出				•
プロキシ				
なし				•
- Carl				
DHCP				•
静的				
フンダム MAC を使用	日(ナノオルト)			*
			キャンセル	接続

1-8. 「IPアドレス」を次のように設定します。

IPアドレス: 169.254.1.92

ゲートウェイ: 169.254.1.1

I-miteru_01		
セキュリティ WPA/WPA2-Personal		
パスワード		
Psk272-0014		
✔ パスワードを表示する		
従量制		
自動的に検出		
プロキシ		
なし		
IP設定		
静的		
IPアドレス		
169.254.1.92		
ゲートウェイ		
169.254.1.1		
ネットワークプレフィックス長		
24		
DNS 1(プライベート DNS でオーバーライドされる場合を除く)		
8.8.8.8		
DINSZ(フフィハート DINS ビオーハーフィトされる場合を所く)		
UN92 (ノフォハート UN9 ビターハーフォトされる場合を除く) 8.8.4.4		
UNS 2 (フフォハート UNS ビオーハーフォトされる場合を除く) 8.8.4.4 プライバシー		
8.8.4.4 プライバシー ランダム MAC を使用(デフォルト)		
8.8.4.4 プライバシー ランダム MAC を使用(デフォルト)		
8.8.4.4 プライバシー ランダム MAC を使用(デフォルト)	キャンセル	

1-9. 右下の「接続」をタップしてエルミテル2に接続します。

7:14					
l-miteru_01					
セキュリティ					
WPA/WPA2-Personal					
Dek272_0014					
✔ パスワードを表示	示する				
従量制					
自動的に検出					
プロキシ					
なし					
IP 設定					
静的					
IPアドレス					
169.254.1.92					
ゲートウェイ					
169.254.1.1					
ネットワークプレフィ	ックフ 長				
24))//R				
DNS1(プライベート	DNS でオーバーラ	イドされる場合を除	 €<)		
8.8.8.8					
DNS2(プライベート	DNSでオーバーラ	イドされる場合を除	€<)		
8.8.4.4		11 0100-001 010	~~/		
7=1152-					
ランダル MAC た使F	田 (デフォルト)				
ノンラム WAC を使け	(איז גער איז די				
				キャンセル	t
				イヤンビル	ß
			-		

1-10. 正常に接続すると 「デバイスに接続されました。インターネットにアクセスできません。」 と表示されます。

インターネットにアクセスできない状態はエラーではありません。

画面右上にWi-Fiのアイコンが付いていることを確認してください。

11-00	
←	
Wi-Fi	
Wi-Fi の使用	
♥ I-miteru_U1 デバイスに接続されました。インターネットにアクセスできません。	()
♥ I-miteru_103	ð
I-miteru_104	⋳
♥ I-miteru_107	ð
♥ I-miteru_109	۵
♥ I-miteru_213	۵
♥ I-miteru_216	⋳
♥ I-miteru_222222	⋳
♥ I-miteru_327	⋳
♥ I-miteru_SOC_T01	⋳
♥ NETGEAR81_EXT2	£
	Ĝ

1-11. 右図のような表示が出た場合、接続を維持するために

「はい」をタップしてください。

11:58				♥ 🗎
÷				1
ネ	ットワーク	の詳細		
		•		
	デバイスに接続さ	I-miteru_01 れました。インターネットにアク	セスできません。	
	Ē	~	010	
	山	を 接続を解除	==!! 共有	
€i	Contended	インターネットに接続してい	ません。接続を維持	
	しますか?			
		こついて次回から表示しない		
Â			いいえんはい	
8				
	WPA/WPA2-Personal			
ċ	ネットワークの課	金方法		
Ŷ	自動的に検出			
	プライバシー			
	ランダム MAC を使用(ラ	^デ フォルト)		
自動	接続			
このオ	ペットワークの圏内に入ると	自動的に接続します		
デバ	イスを追加			
QR I	ードを使用して、このネッ	トワークにデバイスを追加できま	す	
ネット	- ワークの詳細			
- ধ্য ব	7	•		

1-12. l-miteru_01に接続するための設定は以上で完了です。 L-miteru_01の設定アイコンをタップすると設定した内容 を確認することができます。

11:22 ₪ ←	₩ ≙
Wi-Fi	
Wi-Fi の使用	
▼ I-miteru_01 デバイスに接続されました。インターネットにアクセスできません。	(*
♥ I-miteru_103	⋳
I-miteru_104	⋳
♥ I-miteru_107	⋳
I-miteru_109	⋳
♥ I-miteru_213	⋳
♥ I-miteru_216	⋳
▼ I-miteru_222222	⋳
▼ I-miteru_327	⋳
I-miteru_SOC_T01	⋳
♥ NETGEAR81_EXT2	6
✓ I-miteru_058	۵

1-13. 「自動接続」が設定されているとエルミテル2の電波の届く 圏内にタブレットが入ると自動的にエルミテル2に接続します。 自動接続してほしくない場合はこの設定をOFFに設定 してください。

11:59				₩ 🔒
÷				0
ネッ	トワーク	の詳細		
	デバイスに接続さ	l-miteru_01	セスできません。	
	□ 削除	★ 接続を解除	開	
● : 電	波強度			
⑦ 周2.4	波数 GHz			
	キュリティ PA/WPA2-Personal			
\$ れ 自	ットワークの課 ^{動的に検出}	金方法		
の プ ラ	。 シダム MAC を使用(き	デフォルト)		
自動接続	売 - ワークの圏内に入る≀	と自動的に接続します		
デバイ: QR コード	スを追加 ^{を使用して、このネッ}	トワークにデバイスを追加できま	ġ	
ネットワー	- クの詳細			
タイプ	•	•		

2. エルミテル2にログインする方法

2-1. 画面の「Chrome(クロム)」アイコンをタップします。



2-2. アドレスバーに「169.254.1.90」を入力して接続します。

11:57 🧊 ③ 新しいタブ	× +				Ţ	
$\begin{array}{cccc} & & & \\ $	C ① 検索語	唇句またはウェブア	アドレスを ☆	<u>+</u>	1	:
	G	oog	le			
検索語句ま	ミたはウェブアドレン	スを入力			Ŷ	
Discover - オ	7				\$	
	•	•				

2-3. 開いた画面左上の「ログイン」をタップします。



2-4. 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し「ログイン」をタップします。

初期設定は次の通りです。

エルミテル2 Lightの場合 ユーザー名:user_light パスワード: Psk2329

- エルミテル2 Proの場合 ユーザー名:user_pro パスワード: Psk1229
- エルミテル2 Highの場合 ユーザー名:user_light パスワード:Psk2329
- エルミテル2 Allの場合 ユーザー名:user_pro パスワード:Psk1229

13:35																	Ì
C ライブ	画				×	+											
∆ ←		>	×		. 16	59.25	54.1.9	90/jp	/live'	Video	o.htn	nl	*	1	D	1	:
ſ	コグ	イン	/														
h	ttp://1	69.25	4.1.9	0 には - ស⁄ヱ≋	は 二 一 第 六 ナ	ザー	名と/ 6	パスワ	ード	が必要	そです	。こ	のサー	イトヘ	の接続	売	
-	ユーザー	-名 Liabt		73 I/N D;	2C1		70										
-	van-	iigni -ド														-	
	•••••													/			
												++	ンセノ	i i	コグイ	×	
1	2		3		4		5		6		7		8		9		0
_																	
q	W		е		r		t		У		u		i		0		р
а		s		Ь		f		a		h		i		k		T	
u		5		u		*		9				1		IX.			
û		Z		х		С		v		b		n		m		×)
2102																	
?123	A	'														~	
				▼				•									

2-5. エルミテル2にログインできるとメニューが表示されます。

各メニュー項目をタップして設定変更を行ってください。



3. エルミテル2から録画ファイルを取り出す方法

3-1. 画面の「Chrome (クロム)」アイコンをタップして エルミテル2にログインします。



3-2. 左上のメニュー「ライブ画」をタッチして「録画ファイル」の

メニューを表示させ、「録画ファイル」をタップします。



3-3. 「Index of /sdcard/」という新しいタブが自動で開きます。



3-4. 「<u>video1/</u>」をタップすると録画ファイルが表示されます。



3-5.録画ファイルタ名をタップすると、その録画ファイルを
タブレットの「ダウンロードフォルダ」へダウンロードします。
パソコンと異なりタブレットのメモリ容量は少ないので
複数台のエルミテルから録画ファイルを全てダウンロード
することはできません。
必要な録画ファイルのみをダウンロードし、必要に応じて
パソコンにデータを移し替えることをお勧めします。

14:12	<u>t</u>					T (
7 7	イブ画		× S Index of /sdcard/video1/										
仚	←	→ C		169.25	54.1.90/s	dcard,	/video1/	·	☆	ŧ		2	:
2023-09-13	-03h13m48s	.mkv .mkv	1件	のファイ	゚ルをダウ	ンロ-	ードし						
023-09-13	-03h43m49s	mky 🖡	TI	キオ				詳	細				
23-09-13	-04h13m51s	.mkv	(())	a y	- 6-7-013		_	101	1.000				
023-09-13 023-09-13	-04h28m52s	.mkv .mkv	805		テーダスの通	即た衣	示						
23-09-13	-04h58m54s	mkv		1	2-Sep-2023 2	0:13	19M						
023-09-13	-05h28m55s	.mkv		1	2-Sep-2023 2 2-Sep-2023 2	0:28	28M 23M						
023-09-13	-05h43m56s	mky		1	2-Sep-2023 2	0:58	13M						
23-09-13	-06h13m58s	mky		i	2-Sep-2023 2	1:28	15M						
23-09-13	-06h28m59s	mky		1	2-Sep-2023 2 2-Sep-2023 2	1:43	14M 14M						
23-09-13	-06h58m59s	mkv		i	2-Sep-2023 2	2:14	14M						
23-09-13	-07h14m00s	mky		1	2-Sep-2023 2 2-Sep-2023 2	2:29	14M 15M						
23-09-13	-07h44m02s	mky		i	2-Sep-2023 2	2:59	14M						
023-09-13 023-09-13	-07h59m03s	.mkv .mkv		1	2-Sep-2023 2 2-Sep-2023 2	3:14 3:29	15M 19M						
23-09-13	-08h29m04s	mky		1	2-Sep-2023 2	3:44	29M						
JZ3-09-13 J23-09-13	-08h44m05s.	.mkv .mkv		1	2-Sep-2023 2 3-Sep-2023 0	3:59 0:14	28M 28M						
23-09-13	-09h14m07s	mkv		1	3-Sep-2023 0	0:29	29M						
023-09-13	-09h29m10s	.mkv		1	3-Sep-2023 0 3-Sep-2023 0	0:44	28M 28M						
23-09-13	-09h59m12s	mkv		1	3-Sep-2023 0	1:14	28M						
23-09-13	-10h14m135.	mky		1	3-Sep-2023 0	1:29	29M						
023-09-13	-10h44m15s	.mkv		1	3-Sep-2023 0	1:59	30M						
023-09-13	-11h14m19s.	mky		1	3-Sep-2023 0	2:29	29M						
23-09-13	-11h29m20s.	mky		1	3-Sep-2023 0	2:44	27M						
23-09-13	-11h59m22s	.mkv		1	3-Sep-2023 0	3:14	30M						
023-09-13	-12h14m22s	mky		1	3-Sep-2023 0	3:29	28M 25M						
23-09-13	-12h44m24s	mkv		i	3-Sep-2023 0	3:59	17M						
023-09-13 123-09-13	-12h59m25s.	.mkv mkv		1	3-Sep-2023 0 3-Sep-2023 0	4:14	14M 12M						
23-09-13	-13h29m27s	mkv		1	3-Sep-2023 0	4:44	11M						
023-09-13 023-09-13	-13h44m28s	.mkv		1	3-Sep-2023 0 3-Sep-2023 0	4:59 5:14	11M 10M						
023-09-13	-14h14m29s	.mkv		1	3-Sep-2023 0	5:29	10M						
023-09-13	-14h29m30s	mky		1	3-Sep-2023 0	5:59	11M						
023-09-13	-14h59m32s	mky		1	3-Sep-2023 0	6:14	12M						
023-09-13	-15h29m32s	mky		1	3-Sep-2023 0	6:44	17M						
023-09-13	-15h44m33s	mky		1	3-Sep-2023 0	6:59	19M 20M						
023-09-13	-16h14m35s	.mkv		i	3-Sep-2023 0	7:29	21M						
023-09-13 023-09-13	-16h29m36s.	.mkv		1	3-Sep-2023 0 3-Sep-2023 0	7:44	19M 22M						
023-09-13	-16h59m38s	mkv		1	3-Sep-2023 0	8:14	21M						
023-09-13 023-09-13	-17h14m41s.	.mkv .mkv		1	3-Sep-2023 0 3-Sep-2023 0	8:29 8:44	23M 28M						
023-09-13	-17h44m43s	.mkv		1	3-Sep-2023 0	8:59	26M						
023-09-13	-18h14m45s	mky		1	3-Sep-2023 0	9:14	26M						
023-09-13	-18h29m45s	mky		1	3-Sep-2023 0	9:44	23M						
023-09-13	-18h59m47s	.mkv		1	3-Sep-2023 1	0:14	224M						
023-09-13	-19h14m48s.	mky		1	3-Sep-2023 1 3-Sep-2023 1	0:29	22M 20M						
23-09-13	-19h44m50s	mkv		i	3-Sep-2023 1	0:59	17M						
23-09-13	-19h59m50s.	.mkv .mkv		1	3-Sep-2023 1 3-Sep-2023 1	1:14	21M 21M						
23-09-13	-20h29m52s	mky		1	3-Sep-2023 1	1:44	19M						
023-09-13	-20h44m53s	.mkv		1	3-Sep-2023 1 3-Sep-2023 1	1:59 2:14	22M 18M						
23-09-13	-21h14m55s	mkv		1	3-Sep-2023 1	2:29	19M						
023-09-13	-21h29m555	.mkv		1	3-Sep-2023 1 3-Sep-2023 1	2:59	21M						
023-09-13	-21h59m57s	mky		1	3-Sep-2023 1	3:14	20M						
23-09-13	-22h29m59s	mkv		1	3-Sep-2023 1	3:44	17M						
23-09-13	-22h45m00s	mky		1	3-Sep-2023 1	4:00	21M 21M						
23-09-13	-23h15m03s	.mkv		1	3-Sep-2023 1	4:30	20M	_			_	_	
023-09					2								
023-09	GX	英語			日本語					:		X	
023-09	_												
								_					
			-										

3-6. ダウンロードされた録画ファイルを確認するためには

「Files」をタップしてアプリを起動します。



3-7. ダウンロードされた録画ファイルは

「ダウンロード」

をタップすると確認することができます。



4. 録画ファイルを再生する方法

4-1. 画面の「VLC」アイコンをタップしてVLCを起動します。

「VLC」アプリが無い場合は「Playストア」から 「VLC for Android」を入手してください。



4-2. Downloadフォルダから録画ファイルを選択して再生します。



 パスワード保護されたzipファイルを解凍する方法 (エルミテル2 Pro, Allのみ)
 エルミテル2からパスワード保護されたzipファイルを ダウンロードし、画面の「ZArchiver」アイコンをタップします。

「ZArchiver」アプリが無い場合は「Playストア」から

「ZArchiver」を入手してください。



5-2. [Download]フォルダをタップ



5-3.ダウンロードしたパスワード保護されたzipファイルをタップし、

「ここに展開」をタップします。



5-4. パスワードを聞いてくるので入力してOKをタップします。

初期設定のパスワードは

Protect123

です。

16:59	b (à																▼i Ø
		Dowi /sdcai	n loa rd	d								4	ર				Ð	000
_		arby Sl																2023/09/12
3	202	23-04-	12-08		m17s	s.zip												
ZIP																		2023/09/20
	: -	パン このア- -ドを2	くワ・ -カイ 、カし	ード ブは ^田 てくフ	の入 音号化 ださい	、力 ;され ;:	ていま	ます。	アー:	カイラ	ブの内	容にご	アクセ	:スす	るには	±パス A	רי: ס	
		-		25													5	
		?										3	+72	レル		ок		
1		2		2		Λ		F		/		7		0		0		0
I		2		3		4		Э		0		1		0		9		0
q		W		е		r		t		у		u		i		0		р
	а		s		d		f		g		h		j		k		I	
			7		v		0		V		h		n		m		6	7
í	J		2		X		C		v		D		11		111		Q	Σ Σ
?1:	23		,												·		~	/
					▼				•									

5-5.正常に解凍されると.mkvという拡張子を持った

録画ファイルが生成されます。

